

Klíma előszerelés

elocsov-2.jpg



Épülőfélben lévő, vagy felújítás alatt álló lakásoknál megfontolandó a klímaberendezés csöveit és vezetékeit előre elhelyezni a falban, illetve egyéb nem látható helyeken. Az előszereléskor elkészített kiállásokra akár évek múlva is szerelhető klímaberendezés.

A jó előszerelésre történő klíma telepítésnél nem kell vésni, nagyobb átmérőjű lyukakat fúrni, nem látszanak csövek, kábelcsatornák, és konnektorba dugott vezetékek. Emellett ha később egyszer lecserélik a klímaberendezést, a falban - padlóban - mennyezetben meglévő csöveket és vezetékeket újra fel lehet használni.

Ha nem megfelelő az előszerelés, akkor lehetséges hogy részben, vagy egészben használhatatlan lesz, és további költségeket okoz! A kifelejtett, vagy rosszul kivitelezett kondenzvíz elvezetés, nem megfelelő minőségű és átmérőjű csövek, nem jól megválasztott vezetékek sok bosszúságot okozhatnak a szerelőnek, és a megrendelőnek egyaránt!

Tipikus probléma (csapda), amikor utólagosan gipszkarton dobozolás kerül a mennyezetre, ami elvesz a belmagasságból így a kiállítás túl magason lesz. Ezért ha megoldható, mi már mindig úgy csináljuk hogy legalább egy 15-20 centis függőlegessel induljunk el a beltéritől a kültéri felé...

A jó előszerelés univerzális: a kiállások elhelyezése, és a beépített szerelési anyagok lehetővé teszik azt, hogy később bármely márka nehézségek, utólagos átalakítások nélkül felszerelhető legyen rá.

20 cm-nél vékonyabb falak esetén, vagy ha a klímatelepítés a közeljövőben kerül sorra, szerelődoboz helyett egy 50 cm hosszú dekorcsatornával szoktuk letakarni a beltéri egységekhez tartozó kiállásokat.

A klíma **előszerelés munkadíja** jelentősen függ az előszerelt hűtőkörök számától, a felhasznált anyagok mennyiségétől (csövezési hosszok), és a csövek elvezetésének helyétől (álmennyezet, falba vésve, padlóban).

Árat csak előzetes felmérés után tudunk adni.

Kinek ajánlott a klíma előkészítés?

- új építésű ingatlanoknál
- teljes vagy részleges felújítás esetén
- ha a klímaberendezés felszerelése későbbi terv
- ha fontos az esztétikus megjelenés

Mikor kevésbé indokolt?

- ha az ingatlan már kész, "be van lakva"
- ha a klímát rövid időn belül telepíteni szeretné valaki
- ha a falbontás nem vállalható

Tags: [Klíma bevéssése](#) [1]

[Klíma előcsövezés](#) [2]

[Klíma előszerelés](#) [3]

[Klíma kábelcsatorna nélkül](#) [4]

Kapcsolódó tartalmak: Klímaszerelés

A honlap tartalmának és a honlapon található fényképeknek üzleti célból történő másolásához, felhasználásához nem járulunk hozzá.

Forrás webcím:<https://megyerklima.hu/klima-eloszereles>

Hivatkozások

[1] <https://megyerklima.hu/cimkek/klima-bevesese> [2] <https://megyerklima.hu/cimkek/klima-elocsovezes> [3] <https://megyerklima.hu/c%C3%ADmk%C3%A9k/kl%C3%ADma-el%C5%91szerel%C3%A9s> [4] <https://megyerklima.hu/c%C3%ADmk%C3%A9k/kl%C3%ADma-k%C3%A1belcsatorna-n%C3%A9lk%C3%BCl>